

ROMATIC 20

Naudojimo instrukcija



Į rezervuarą pripildykite tiek nukalkinimo tirpalo, kad skystis apsemtų siurblio rotorių.

NUKALKINIMO SKYSČIO TEMPERATŪRA NIEKADA NEGALI VIRŠYTI 50°C.

Žarnų galus prisukite prie įrenginio, kurį reikia nukalkinti. Elektros laidą prijunkite prie 220V, vienfazio elektros šaltinio. Veikimo metu siurblio dangtelis turi būti nuimtas tam, kad iš sistemos pasišalintų nukalkinimo metu susidariusios dujos. Tikrinkite, kad putas neviršytų maksimalaus pripildymo lygio.

Naudojant siurblį ROMATIC su srovės tėkmės keitikliu, kalkes galima pašalinti iš abiejų sistemos įleidimo angų. Galima užprogramuoti nukalkinimo trukmę ir srovės keitimo laiką. Šalinant kalkes iš abiejų sistemos pusių, išvalomi ir labiausiai užsikimšę vamzdiniai. Tuo pačiu žymiai sutrumpinamas nukalkinimo laikas.

Valymą galima laikyti baigtu, kai grįžtamojoje žarnoje nebesimato burbulų, o tirpalas vis dar ėdus.

KAI NUKALKINIMAS YRA BAIGTAS, REZERVUARE NEPALIKITE NUKALKINIMO SKYSČIO.

Jei kurį laiką siurblio nenaudosite, sistemą praplaukite švairiu cirkuliuojančiu vandeniu. Visi Rothenberger įrenginiai yra pagaminti iš aukštos kokybės rūgščiai atsparių medžiagų bei keletą kartų patikrinti. Laikydami šiek tiek aukščiau išvardintų nurodymų, išvengsite naudojimo ar priežiūros problemų.

NUSTATYMAS

Siurblį įjungsite paspausdami ant korpuso įmontuotą mygtuką. Įjungus siurblį pradeda mirksėti „OPERATE HOURS“ (darbo valandos) lemputė, kuri tuo metu rodytų 0. Paspauskite mygtuką **DX** arba **SX** tam, kad įjungti rankinį siurblio valdymą. Ekrane matysite skaičių 1. Norėdami įjungti automatinį siurblio veikimą, vadovaukitės žemiau išvardintais nurodymais:

1. Paspaudus mygtuką **+**, esantį prie skalės „BACKFLOW INTERV. MIN“ (min. srovės tekėjimo intervalas), skaičius 1 bus užfiksuotas ekrane; tai reiškia, kad srovės tekėjimo kryptis keisis kas minutę.
2. Norėdami pakeisti duomenis, viena kartą paspauskite mygtuką **+**, nustatytas rodmuo pradės mirksėti; skaičiui mirksinti, spauskite mygtuką **+** kelis kartus ir taip padidinkite skaičių, jį galite padidinti iki 9. Po 3 sekundžių nustatytas skaičius bus užfiksuotas.
3. Laikui einant skaičius ekrane mažėja. Norėdami sužinoti tikrąjį nustatytą duomenį, 1 min. spauskite mygtuką **+**, nustatytas skaičius pradės mirksėti.
4. Norėdami pakeisti nustatytus duomenis, vadovaukitės aukščiau nurodytais 2 ir 3 punktais.
5. Jei norite grįžti į rankinio valdymo režimą, automatinio veikimo metu du kartus paspauskite mygtuką **SX** arba **DX**.
6. Kai baigiasi ekrane „OPERATE HOURS“ (darbo valandos) nustatytas laikas, siurblys sustoja, o ekrane pradeda mirksėti skaičius 0.
7. Norint pakartotinai paleisti siurblį, spauskite **DX** arba **SX**; siurblys įsijungs į rankinį režimą, o ekrane „OPERATE HOURS“ (darbo valandos) mirksės skaičius 1.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Patvirtiname, kad šis gaminys atitinka 89392EEC; 91368EEC; 73/23EEC; 89/336EEC direktyvas ir harmonizuotas normas EB 50144.

